

DR-500-AV



DR-500



כללי:

פנל אינטרקום 5 גידים משמש כאינטרקום ובקרת כניסה. ניתן להתקין כמעט כל שפופרת אינטרקום. המכשיר בנוי ממתכת אנטי ונדלית חסינה לתנאי סביבה.

תכונות:

נוח להתקנה והפעלה.	עמיד בפני ונדליזם ופגעי מזג אוויר.
ניתן להתקנה על קיר, מתחת לטיח.	

מפרט טכני:

מתח הפעלה: שני ספקי מתח חליפין 12V 1000mA	צבע: כסוף או ברונזה (101)
הפעלת מנעול חשמלי: מגע יבש. Normally open	מידות במ"מ: דגם עה"ט-קופסא: עומק: 30 אורך: 171max רוחב: 99 דגם תה"ט-קופסא: עומק: 30 אורך: 190 רוחב: 102

חיווט שפופרת אינטרקום אופציונאלית:

אפשר לחבר למערכת שפופרת אינטרקום ממגוון השפופרות הקימות. לא ניתן לחבר שפופרת בעלת צלצולן אלקטרוני אלא רק בזר אלקטרומגנטי. חיווט השפופרות השונות לפנל מופיע בשרטוט בדף מס' 2 ומוסבר להלן:

תפקיד החוט	שפופרת תורן	שפופרת URMET	שפופרת PAL WINTEC	שפופרת קומליט	חיבור בפנל
COM	11	6	6	4	הדק CM
מנעול	T19	9	9	P1	מנעול (חוט 1)
בזר	7	החיבור השני של הבזר	7	החיבור השני של הבזר	הדק SW
רמקול	2	2	2	3	הדק SPK
מיקרופון	1	1	1	2	הדק MIC

חיווט המנעול החשמלי

חוט אחד מהמנעול החשמלי להדק "מנעול" בשפופרת. חוט שני מהמנעול להדק AC בפנל.

הרכב את הפנל חזרה לבסיס.

כוונון עוצמת שמע ודיבור

הפנל מגיע מהיצרן כשעוצמות המיקרופון והרמקול מכוונות. לעיתים בגלל מיקום המכשיר בחלל סגור או פתוח נוצרות בעיות אקוסטיות. במידה ועוצמת הרמקול בפנל נמוכה או גבוהה מהרצוי, סובב בעדינות את פוטנציומטר SPK בכרטיס הפנל, סיבוב עם כיוון השעון מגביר עוצמה. במידה ועוצמת הפנל בשפופרת נשמעת נמוכה או גבוהה מדי, סובב בעדינות את פוטנציומטר MIC בכרטיס הפנל, סיבוב עם כיוון השעון מגביר עוצמה.

הפעלה

צלצול בדלת

לחץ לחיצה קצרה על לחצן הקריאה.
המתן למענה קולי, במידה ותזוהה ישמע זמזום המנעול ותוכל להיכנס.

שרטוט חשמלי פנל + שפופרת אינטרקום

